

# Installation für Addimat System

## Netzanschluss

Für jedes Addimatgerät muss bauseits ein Netzanschluss 220V erstellt und auf eine gemeinsame Sicherungsgruppe mit 10A geführt werden. (Ca. 100W pro Gerät).  
Es dürfen keine anderen Geräte auf diese Gruppe angeschlossen werden.  
Die Platzierung der Steckdosen erfolgt in unmittelbarer Nähe der Geräte nach Angaben des Bauherrn.

## Datenleitung

Alle Geräte werden mit einer Datenleitung (2x2x0.14 abgeschirmt) miteinander seriell verbunden.

Die Installation der Ringleitung erfolgt bauseits.

Die Platzierung muss in unmittelbarer Nähe der Steckdosen sein.

Die Länge der Kabelenden bei jedem Gerät muss 3m betragen

Der Anschluss der Geräte erfolgt durch die APD Addimat.

## Kassenanschluss

Die Addimat-Zentrale wird mit einer Verbundleitung (2x2x0.14 abgeschirmt) mit der Kasse verbunden.

Die Installation der Verbundleitung erfolgt bauseits.

Die Platzierung muss in unmittelbarer Nähe der Zentrale und Kasse sein.

## Prinzip-Schema Addimatsystem

